


JEZ1F220



点検対象外

計装機器No. 瀬戸雨水ポンプ場 3


展開接続図

ポンプ井水位
(No.2投げ込み式水位計)

V032

JEZ1F220

JEZ1F220



計装機器No. 瀬戸雨水ポンプ場 2、3


43PNX	43PNX*
B2A-4L32A	G2A-432A-M
A 1 V0352	A 1 26652
B 1 V0353	B 1 55532
A 1 V0353	A 1 5
B 1 V0352	B 1 2
A 1 V0353	A 1 7
B 1 V0353	B 1 3
A 1 8	A 1 8
B 1 4	B 1 4

展開接続図

ポンプ井水位
共通(1)

V036

JEZ1F220



計装機器No. 瀬戸雨水ポンプ場2、3

CHANGE

D-086

展開接続図


ポンプ井水位
共通(2)

V037

JEZ1F220

記録

JEZ1F220



展開接続図

放流先水位 (1)

VD50

JEZ1F220

改定 CHANGE

D-C86

JEZ1F220

(川原線手配)
(LCB-22)


(KP-01)

電形指示計
PM-3001-01555
(L-1-FT-1)

目盛: 0-5000 l

R85

電形指示計
QCT711R-1010-01
(L-A-FT-1)



点検対象外

計装機器No. 瀬戸雨水ポンプ場 5

展開接続図

燃料貯蔵タンク容量

V055

JEZ1F220

