


「打揚式動物駆逐用煙火※」の破裂による怪我を防ぐために



※打揚式動物駆逐用煙火…発音体が筒から連続して発射されるものもあり、発音体の爆発音で動物を追い払う花火です



当該煙火を使用の際は、

絶対、「直接」手に持たない！



地上に固定

やむを得ない場合は、

「専用の手持ち用ホルダー」を使用！

更に、

「ゴーグル」



「革手袋」



「耳栓」



を併用する！

(写真はイメージです。((公社)日本保安用品協会提供))



ホルダーは、煙火の破裂による被害を完全に防止するものではありません。
専用ホルダーに加え、革手袋等の防護具の併用を必ず行って下さい。



取扱説明書に記載されてる使用方法、使用上の注意を遵守するとともに、
安全な取扱いを心がけてください。