

CD ラジカセ		
① CD ラジカセ SONY CFD-E501	② CD/MD ラジカセ KENWOOD MDX-03	③ CD/MD ラジカセ Victor RC-MD77
		
<ul style="list-style-type: none"> • 電池でも稼働 	<ul style="list-style-type: none"> • CD/MD ラジカセ 	<ul style="list-style-type: none"> • CD/MD ラジカセ • 10W+10W の大出力 • 3枚 CD 連続演奏可能
④ CD ラジカセ SONY CFD-S70	⑤ ラジカセ SONY CFS-E22	⑥ ラジカセ SONY DW35
		
<ul style="list-style-type: none"> • 電池使用可 	<ul style="list-style-type: none"> • 電池使用可 • ダブルカセット 	<ul style="list-style-type: none"> • 電池使用可 • ダブルカセット
⑦ ミニディスクデッキ SONY MDS-PC1	⑧ ポータブルミニディスクレ コーダー SONY MZ-R5ST	
		