

| 小型スピーカー（アンプ一体型）  |   | 中型スピーカー（アンプ一体型）   |
|--|---|---|
| 小型   | 小型  | 中型  |
| Roland MA-20   | Roland MA-20  | YAMAHA MS60S  |
|   |   |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15W+15W</li> <li>• スピーカーケーブル 10m×2</li> <li>• ハードケース付き</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15W+15W</li> <li>• スピーカーケーブル 10m×2</li> <li>• ハードケースなし</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60W</li> <li>• スピーカーケーブル 15m</li> </ul>  |
| 中型スピーカー（アンプ一体型）  |   |   |
| 中型   | 中型  | 中型  |
| YAMAHA MSR100  | YAMAHA MSR100   | YAMAHA MSR100   |
|    |    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100W</li> <li>• スピーカーケーブル 15m</li> <li>• ハードケース付き</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100W</li> <li>• スピーカーケーブル 19m</li> <li>• ハードケース付き</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100W</li> <li>• スピーカーケーブル 15m</li> <li>• 2セット有り</li> </ul>   |
| 大型スピーカー  |   |   |
| 大型   | 大型  | 大型  |
| YAMAHA STAGEPAS 500  | YAMAHA STAGEPAS 600i  | YAMAHA S112 IV, V   |
|   |   |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250W+250W</li> <li>• スピーカーケーブル 10m×2</li> <li>• 2セット有り（台車貸出可）</li> <li>• 1セットはアンプ着脱式</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 340W+340W</li> <li>• スピーカーケーブル 10m×2</li> <li>• 2セット有り（台車貸出可）</li> <li>• アンプ着脱式</li> <li>• ソフトカバー付き</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV 300W+300W</li> <li>• V 350W+350W</li> <li>• スピーカーケーブル IV 20m×2</li> <li>•        "      V 20m・30m</li> <li>• 大型アンプと接続して使用</li> <li>• 2セット有り(台車貸出可)</li> </ul> |

| スピーカースタンド  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 大型   | 大型   | 大型  |  |
| YAMAHA STAGEPAS 500 用  | YAMAHA STAGEPAS 600i 用   | YAMAHA S112IV・V 用   |  |
|                                   |    |                            |  |
| • 2本組×1  | • 2本組×2  | • 2本組×2   |  |
| アンプ  |  |   |  |
| 大型   | 大型   |   |  |
| YAMAHA EMX660  | YAMAHA EMX512SC  |   |  |
|                                  |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6ch</li> <li>• 大型スピーカーと接続して使用</li> <li>• 有線マイク1本付き</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12ch</li> <li>• 大型スピーカーと接続して使用</li> </ul>   |   |  |
| ワイヤレス拡声器 (計4台)   |  |   |  |
| SONY①  | SONY②  | TOA   | TOA  |
| SRP-A800   | SRP-A800   | WA-650C   | WA-2800CD  |
|                                 |   |                           |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20W</li> <li>• ワイヤレスマイク有り (ハンド1本、ピン1本)</li> <li>• 有線マイクは1本接続可能</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20W</li> <li>• ワイヤレスマイク有り (ハンド1本、ピン1本 もしくはハンド2本)</li> <li>• 有線マイクは1本接続可能</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15W</li> <li>• ワイヤレスマイク有り (ハンド1本)</li> <li>• 有線マイクは1本接続可能</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22W</li> <li>• ワイヤレスマイク有り (ハンド2本、ピン1本 もしくはハンド3本)</li> <li>• 有線マイクは2本接続可能</li> </ul> |